


Rahmenverbreiterung 140227

Profile: 140227

Passt zu: IDEAL 4000, IDEAL 5000, IDEAL 70/4000 Casement




140227

Rahmenverbreiterung 120220

Profile: 120220

Passt zu: IDEAL 4000, IDEAL 5000, IDEAL 70/4000 Casement




120220

Rahmenverbreiterung 140209

Profile: 140209

Passt zu: IDEAL 4000, IDEAL 5000, IDEAL 70/4000 Casement




140209

Rahmenverbreiterung 120242

Profile: 120242

Passt zu: IDEAL 4000, IDEAL 5000, IDEAL 70/4000 Casement




120242

–	0,0	–	lx 0,0	ly 0,0
	1,5	229110	lx 0,4	ly 1,8

Rahmenverbreiterung 140205

Profile: 140205

Passt zu: IDEAL 4000, IDEAL 4000 NEW, IDEAL 5000, IDEAL 7000 NEW, IDEAL 7000 NL, IDEAL 8000, ENERGETO 8000, IDEAL 70/400




140205

–	0,0	–	lx 0,0	ly 0,0
	1,5	229110	lx 0,4	ly 1,8

Rahmenverbreiterung 120221

Profile: 120221

Passt zu: IDEAL 4000, IDEAL 5000, IDEAL 70/4000 Casement




120221

–	0,0	–	lx 0,0	ly 0,0
	1,5	229114	lx 4,9	ly 3,9

Rahmenverbreiterung 140207

Profile: 140207

Passt zu: IDEAL 4000, IDEAL 4000 NEW, IDEAL 5000, IDEAL 7000 NEW, IDEAL 7000 NL, IDEAL 8000, ENERGETO 8000, IDEAL 70/400



140207

—

0,0

—

lx 0,0

ly 0,0



1,5

229114


lx 4,9

ly 3,9

Rahmenverbreiterung 120223

Profile: 120223

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120223

–	0,0	–	lx 0,0	ly 0,0
	1,5	229114 x 2	lx 9,8	ly 7,8

Rahmenverbreiterung 140208

Profile: 140208

Passt zu: IDEAL 4000, IDEAL 4000 NEW, IDEAL 5000, IDEAL 7000 NEW, IDEAL 7000 NL, IDEAL 8000, ENERGETO 8000, IDEAL 70/400



140208

— 0,0 — lx 0,0 ly 0,0




1,5 229114 lx 4,9 ly 3,9

Rahmenverbreiterung 180227

Profile: 180227

Passt zu: IDEAL 4000 NEW, IDEAL 7000 NEW, IDEAL 7000 NL, IDEAL 8000, ENERGETO 8000




180227

Rahmenverbreiterung 160227

Profile: 160227

Passt zu: Neo 76 AD/MD, ENERGETO NEO




160227

Rahmenverbreiterung 180209

Profile: 180209

Passt zu: IDEAL 4000 NEW, IDEAL 7000 NEW, IDEAL 7000 NL, IDEAL 8000, ENERGETO 8000




180209

Rahmenverbreiterung 160201

Profile: 160201

Passt zu: Neo 76 AD/MD, ENERGETO NEO




160201

Rahmenverbreiterung 180201

Profile: 180201

Passt zu: IDEAL 4000 NEW, IDEAL 7000 NEW, IDEAL 7000 NL, IDEAL 8000, ENERGETO 8000




180201

—	0,0	—	lx 0,0	ly 0,0
	1,5	229101	lx 1,0	ly 2,8

Rahmenverbreiterung 160202

Profile: 160202

Passt zu: Neo 76 AD/MD, ENERGETO NEO




160202

–	0,0	–	lx 0,0	ly 0,0
	1,5	229101	lx 1,0	ly 2,8

Rahmenverbreiterung 180203

Profile: 180203

Passt zu: IDEAL 4000 NEW, IDEAL 7000 NEW, IDEAL 7000 NL, IDEAL 8000, ENERGETO 8000




180203

—	0,0	—	lx 0,0	ly 0,0
	1,5	229114	lx 4,9	ly 3,9

Rahmenverbreiterung 160204

Profile: 160204

Passt zu: Neo 76 AD/MD, ENERGETO NEO




160204

–	0,0	–	lx 0,0	ly 0,0
	1,5	229114 x 2	lx 9,8	ly 7,8

Rahmenverbreiterung 180204

Profile: 180204

Passt zu: IDEAL 4000 NEW, IDEAL 7000 NEW, IDEAL 7000 NL, IDEAL 8000, ENERGETO 8000



180204

–

0,0

–

lx 0,0

ly 0,0



1,5

229114 x 2


lx 9,8

ly 7,8

Kopplungsprofil 120116

Profile: 120116

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120116

Kopplungsprofil 120224

Profile: 120224

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120224

Kopplungsprofil 140203

Profile: 140203

Passt zu: IDEAL 4000, IDEAL 5000, IDEAL 70/4000 Casement




140203

Kopplungsprofil 140267

Profile: 140267

Passt zu: IDEAL 4000, IDEAL 5000, IDEAL 70/4000 Casement




140267

—	0,0	—	lx 0,0	ly 0,0
	1,5	209900	lx 0,1	ly 7,3
	1,5	209900 x 2	lx 0,2	ly 14,6

Kopplungsprofil 160267

Profile: 160267

Passt zu: Neo 76 AD/MD, ENERGETO NEO




160267

–	0,0	–	lx 0,0	ly 0,0
	1,5	209900 x 2	lx 0,2	ly 14,6

Kopplungsprofil 180267

Profile: 180267

Passt zu: IDEAL 4000 NEW, IDEAL 7000 NEW, IDEAL 7000 NL, IDEAL 8000, ENERGETO 8000




180267

—	0,0	—	lx 0,0	ly 0,0
	1,5	209900	lx 0,1	ly 7,3
	1,5	209900 x 2	lx 0,2	ly 14,6

Statikkopplung 120219

Profile: 120219

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120219

	2,0	229019	lx 0,2	ly 43,3
	2,0	229019 x 2	lx 0,4	ly 86,6

Statikkopplung 140218

Profile: 140218

Passt zu: IDEAL 4000, IDEAL 5000, IDEAL 70/4000 Casement




140218

	2,5	229018	lx 0,7	ly 24,8
	2,5+6,0	229018 + 6x70	lx 0,8	ly 41,9
	2,0	289218	lx 1,3	ly 36,9
	2,0+6,0	289218 + 6x70	lx 1,5	ly 54,1

Statikkopplung 160218

Profile: 160218

Passt zu: Neo 76 AD/MD, ENERGETO NEO




160218

	2,5	229018	lx 0,7	ly 24,8
	2,5+6,0	229018 + 6x70	lx 0,8	ly 41,9
	2,0	289218	lx 1,3	ly 36,9
	2,0+6,0	289218 + 6x70	lx 1,5	ly 54,1

Statikkopplung 180218

Profile: 180218

Passt zu: IDEAL 4000 NEW, IDEAL 7000 NEW, IDEAL 7000 NL, IDEAL 8000, ENERGETO 8000



180218



2,0

289218

lx 1,3

ly 36,9



2,0+6,0

289218 + 6x70


lx 1,5

ly 54,1

Statikprofil 120109

Profile: 120109

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)



120109



1,5

229114

lx 4,9

ly 3,9



2,0

229125

lx 8,5

ly 12,0



2,0

259926


lx 9,9

ly 18,7

Eckkopplung 140243 / 140244 / 140243

Profile: 140243 + 140244 + 140243

Passt zu: IDEAL 4000, IDEAL 5000, IDEAL 70/4000 Casement



140243 - 140244 - 140243



3,2

249244


lx 23,1

ly 23,1

Eckkopplung 160243 / 140244 / 160243

Profile: 160243 + 140244 + 160243

Passt zu: Neo 76 AD/MD, ENERGETO NEO



160243 - 140244 - 160243



3,2

249244


lx 23,1

ly 23,1

Eckkopplung 140249

Profile: 140249

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)



140249



2,0

249242


lx 2,1

ly 2,8

Eckkopplung 160248

Profile: 160248

Passt zu: Neo 76 AD/MD, ENERGETO NEO



160248




2,0

229040

lx 7,0

ly 6,9



140249



2,0

249242


lx 2,1

ly 2,8

Fensterbankanschlussprofil 120102

Profile: 120102

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120102

Fensterbankanschlussprofil 120237

Profile: 120237

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120237

Fensterbankanschlussprofil 120236

Profile: 120236

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120236

Fensterbankanschlussprofil 120106

Profile: 120106

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120106

Fensterbankanschlussprofil 140277

Profile: 140277

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




140277

Fensterbankanschlussprofil 140276

Profile: 140276

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




140276

Fensterbankanschlussprofil 140275

Profile: 140275

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




140275

Fensterbankanschlussprofil 120238

Profile: 120238

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120238

Fensterbankanschlussprofil 140200

Profile: 140200


Passt zu: IDEAL 4000, IDEAL 5000, IDEAL 70/4000 Casement



Fensterbankanschlussprofil 144247

Profile: 144247

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




144247

Steinbankanschluss 120206

Profile: 120206

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120206

Steinbankanschluss 120208

Profile: 120208

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120208

Steinbankanschluss 120209

Profile: 120209

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120209

Steinbankanschluss 120210

Profile: 120210


Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)



Zargenprofil 120196

Profile: 120196

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120196

Zargenprofil 120270

Profile: 120270


Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)



Zargenprofil 120195

Profile: 120195


Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)



Zargenprofil 120194

Profile: 120194


Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)



Zargenprofil 120193

Profile: 120193

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120193

Zargenprofil 120112

Profile: 120112

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120112

Zargenprofil 120113

Profile: 120113

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120113

Außenfensterbank 140229

Profile: 140229

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




140229

Außenfensterbank 140219

Profile: 140219

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




140219

Außenfensterbank 120190

Profile: 120190

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120190

Außenfensterbank 120192

Profile: 120192

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120192

Außenfensterbank 120246

Profile: 120246

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120246

Endkappe 600020

Profile: 600020

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




600020

Außenfensterbank 120248

Profile: 120248

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120248

Endkappe 600220

Profile: 600220

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




600220

Außenfensterbank 120249

Profile: 120249

Passt zu: IDEAL 4000, IDEAL 5000, IDEAL 70/4000 Casement




120249

Endkappe 650921

Profile: 650921

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




650921

Außenfensterbank 140238

Profile: 140238

Passt zu: IDEAL 4000, IDEAL 5000, IDEAL 70/4000 Casement




140238

Außenfensterbank 100220

Profile: 100220

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




100220

Endkappe 620249

Profile: 620249

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




620249

Außenfensterbank 120108

Profile: 120108

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120108

Leiste 650780

Profile: 650780

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




650780

Leiste 640756

Profile: 640756

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




640756

Leiste 640746

Profile: 640746

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




640746

Leiste 640736

Profile: 640736

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




640736

Leiste 640726

Profile: 640726

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




640726

Leiste 120120

Profile: 120120

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120120

Leiste 120283

Profile: 120283

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120283

Leiste 65025100

Profile: 65025100

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




65025100

Leiste 6465050

Profile: 6465050


Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)



Leiste 65025080

Profile: 65025080

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




65025080

Leiste 65025070

Profile: 65025070

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




65025070

Leiste 65025050

Profile: 65025050

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




65025050

Leiste 65025040

Profile: 65025040

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




65025040

Leiste 65025030

Profile: 65025030

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




65025030

Winkelprofil 73100060

Profile: 73100060

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




73100060

Winkelprofil 73080050

Profile: 73080050

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




73080050

Winkelprofil 73060040

Profile: 73060040

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




73060040

Winkelprofil 120292

Profile: 120292

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120292

Winkelprofil 120291

Profile: 120291


Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)



Winkelprofil 73020020

Profile: 73020020

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




73020020

Winkelprofil 120300

Profile: 120300


Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)



Winkelprofil 120299

Profile: 120299

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120299

Winkelprofil 120297

Profile: 120297

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)





120297

Winkelprofil 120284

Profile: 120284

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120284

Aufgesetzte Sprosse 160376

Profile: 160376

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




160376

Aufgesetzte Sprosse 160378

Profile: 160378

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




160378

Aufgesetzte Sprosse 160479

Profile: 160479


Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)



160479


Alu-Schwelle 20 mm

Passt zu: IDEAL 4000




Alu-Schwelle 20 mm

Passt zu: IDEAL 4000 NEW




Alu-Schwelle 20 mm

Passt zu: IDEAL 5000




Alu-Schwelle 20 mm

Passt zu: IDEAL 7000 NEW




Alu-Schwelle 20 mm

Passt zu: IDEAL 7000 NL




Alu-Schwelle 20 mm

Passt zu: IDEAL 8000




Alu-Schwelle 20 mm

Passt zu: ENERGETO 8000




Alu-Schwelle 20 mm

Passt zu: Neo 76 AD/MD



Alu-Schwelle 20 mm


Passt zu: Monoblock



Profil 120097

Profile: 120097

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120097

Profil 150202

Profile: 150202

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




150202

Profil 120123

Profile: 120123

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120123

Profil 120272

Profile: 120272

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




120272

Profil 190219

Profile: 190219

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




190219

Profil 114210

Profile: 114210

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)




114210

Profil 140107








Profile: 140107

Passt zu: alle IDEAL-Systeme (IDEAL 4000 bis ENERGETO 8000)







140107

Glasleisten-Übersicht 1/4: System und Glasstärke


	d [mm]				
Ideal 4000 Ideal 5000 Nord-line** Blockprofil Monoblock Nordline Ideal 70/Cas HST 70 Smartslide	4 - 5	6 - 7	8 - 9	10 - 11	12 - 13
Ideal Neo**	16 - 17	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25
Ideal Neo* Energeto Neo*	14 - 15	16 - 17	18 - 19	20 - 21	22 - 23
Energeto Neo **				36 - 37	38 - 39
Ideal 7000 Ideal 8000 Energeto 8000 Nord-line (R) HST 85				20 - 21	22 - 23
Ideal 4000 > 140x27				17 - 18	19 - 20
      					
					
					
   					

Glasleisten-Übersicht 2/4: System und Glasstärke

d [mm]														
14 - 15	16 - 17	18 - 19	20 - 21	22 - 23	24 - 25	26 - 27	28 - 29	30 - 31	32 - 33	34 - 35	36 - 37	38 - 39	40 - 41	42
26 - 27	28 - 29	30 - 31	32 - 33	34 - 35	36 - 37	38 - 39	40 - 41	42 - 43	44 - 45	46 - 47	48 - 49	50 - 51	52 - 53	54
24 - 25	26 - 27	28 - 29	30 - 31	32 - 33	34 - 35	36 - 37	38 - 39	40 - 41	42 - 43	44 - 45	46 - 47	48 - 49	50 - 51	52
40 - 41	42 - 43	44 - 45	46 - 47	48 - 49	50 - 51	52 - 53	54 - 55	56 - 57	58 - 59	60 - 61	62 - 63	64 - 65	66 - 67	68
24 - 25	26 - 27	28 - 29	30 - 31	32 - 33	34 - 35	36 - 37	38 - 39	40 - 41	42 - 43	44 - 45	46 - 47	48 - 49	50 - 51	52
21 - 22	23 - 24	25 - 26	27 - 28	29 - 30	31 - 32	33 - 34	35 - 36	37 - 38	39 - 40	41 - 42	43 - 44	45 - 46	47 - 48	49
 ■ 120640 □ 120670	 ■ 120738 □ 120768	 ■ 120838 □ 120868	 ■ 120638 □ 120668	 ■ 120736 □ 120766	 ■ 120836 □ 120866	 ■ 120636 □ 120666	 ■ 120835 □ 120865	 ■ 120635 □ 120665 ■ 120834 □ 120864	 ■ 120833 □ 120863	 ■ 120633 □ 120663	 ■ 120832 □ 120862	 ■ 120632 □ 120662 ■ 120831 □ 120861		
					 ■ 120850 □ 120880 ■ 120850 □ 120880	 ■ 120650 □ 120680	 ■ 120859 □ 120889	 ■ 120659 □ 120689	 ■ 140852 □ 140882	 ■ 120642 □ 120672				
							 ■ 120847 □ 120877	 ■ 120647 □ 120677			 ■ 120849 □ 120879 ■ 120859 □ 120889	 ■ 120649 □ 120679 ■ 120859 □ 120889		
 ■ 150636 □ 150666	 ■ 150735 □ 150765	 ■ 150835 □ 150865	 ■ 150635 □ 150665	 ■ 150734 □ 150764	 ■ 150834 □ 150864	 ■ 150634 □ 150664	 ■ 150733 □ 150763	 ■ 150833 □ 150863	 ■ 150633 □ 150663	 ■ 150732 □ 150762	 ■ 150832 □ 150862	 ■ 150632 □ 150662	 ■ 150831 □ 150861	 ■ 150631 □ 150661

Glasleisten-Übersicht 3/4: System und Glasstärke

d [mm]											
Easy Slide			6 - 7	8 - 9	10 - 11	12 - 13	14 - 15	16 - 17	4 - 5	6 - 7	8 - 9
Multi Slide			6 - 7	8 - 9	10 - 11	12 - 13	14 - 15	16 - 17	18 - 19	20 - 21	22 - 23
			 ■ 120640 ■ 120670	 ■ 120738 ■ 120768	 ■ 120838 ■ 120868	 ■ 120638 ■ 120668	 ■ 120736 ■ 120766	 ■ 120836 ■ 120866 ■ 130836 ■ 130866	 ■ 120636 ■ 120666	 ■ 120835 ■ 120865	 ■ 120635 ■ 120665 ■ 130854 ■ 130884
								 ■ 120850 ■ 120880 ■ 130850 ■ 130880	 ■ 120650 ■ 120680	 ■ 120859 ■ 120889	 ■ 120659 ■ 120689
								 ■ 120846 ■ 120876	 ■ 120646 ■ 120676	 ■ 120847 ■ 120877	 ■ 120647 ■ 120677













$b = a - c - d - e$

	a [mm]	c [mm]	e [mm]
Ideal 4000	55	4	1
> 140x27	63	4	1
Ideal 5000			
Nordline **	55	4	1
Blockprofil			
Monoblock			
Ideal 70/Cas			
HST 70			
Smart-Slide			
Ideal 7000			
Ideal 7000 NL	65	4	1
Ideal 8000			
Energeto 8000			
Nordline *			
HST 85			
Ideal Neo	66	4	1
Energeto Neo			
> 050x27	80	4	1
Easy Slide	32	4	1
Multi Slide	47	4	1

- * Rama
Dormant
Frame
Rahmen
Telaio
Telaio
- ** Skrzydło
Ventil
Sash
Flügel
Anta
Anta


Glasleisten-Übersicht 4/4: System und Glasstärke

10 - 11	12 - 13	14 - 15	16 - 17	18 - 20	21 - 22
24 - 25	26 - 27	28 - 29	30 - 31	32 - 33	34 - 35
 ■ 120833 ■ 120863	 ■ 120633 ■ 120663	 ■ 120832 ■ 120862	 ■ 120632 ■ 120662	 ■ 140831 ■ 140861	 ■ 140631 ■ 140661
 ■ 140852 ■ 140882	 ■ 120642 ■ 120672				
		 ■ 120849 ■ 120879	 ■ 120649 ■ 120679		

Glasleiste 120740

Profile: 120740


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120840

Profile: 120840



System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120640

Profile: 120640



System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120838

Profile: 120838



System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120736

Profile: 120736


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120836

Profile: 120836


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120636

Profile: 120636


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120635

Profile: 120635


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120633

Profile: 120633


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120850

Profile: 120850


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120650

Profile: 120650


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120859

Profile: 120859


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120659

Profile: 120659


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 140852

Profile: 140852


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120847

Profile: 120847



System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120738

Profile: 120738


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120638

Profile: 120638


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120736

Profile: 120736


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120636

Profile: 120636


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120835

Profile: 120835


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120635

Profile: 120635


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120650

Profile: 120650


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120859

Profile: 120859


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120659

Profile: 120659


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120846

Profile: 120846


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120646

Profile: 120646


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120847

Profile: 120847


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120647

Profile: 120647


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120850

Profile: 120850



System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 140831

Profile: 140831



System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120833

Profile: 120833


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120632

Profile: 120632


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 140852

Profile: 140852


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120642

Profile: 120642


System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120849

Profile: 120849

System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht



Glasleiste 120649

Profile: 120649

System und Glasstärke: siehe Glasleisten-Übersicht

